

Universeller Bügelverschluss SWING – So geht's

Swing der universelle Bügelverschluss – für Kronkorken und Schraubflaschen

- Verschließt angebrochene Flaschen
- Schützt ihre Getränke vor Wespen, Bienen und weiteren ungebetenen Mittrinkern
- Ideal für zu Hause, beim Campen und beim Sport

So verwenden Sie SWING für Kronkorkenflaschen



Für die Verwendung mit Kronkorkenflaschen befestigen Sie den Metallbügel im oberen Loch des Kunststoffrings.

Und so verschließen Sie Schraubflaschen



Für die Verwendung mit Schraubflaschen befestigen Sie den Metallbügel im unteren Loch des Kunststoffrings.

So verschließen Sie ihre Flaschen

1. Geöffneter Kunststoffring zeigt nach links, Bügelverschluss hängt nach unten. Kunststoffring mit Daumen und Zeigefinger anfassen und unter den Wulst des Flaschenhalses drücken.



2. Spange mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken.



3. Bügelverschluss auf die Mündung setzen und mit dem Zeigefinger herunter drücken.

